

# はじめてのコロコロ遊び方ガイド




Point



ゴールから組み立てると作りやすいよ!

きほんのコース




Point




せつぞくパーツを使おう!

短いコースからはじめよう! 短いコースから段々と長いコースにチャレンジしよう!

短いコース1



短いコース2



ぐるぐるホール




しゅるしゅるスロープ



おとしあな



シーソー



ふうしゃ



ボールの動きが  
おもしろい  
ギミックパーツで  
コースを作ろう!


Toyroyal®

いろいろなパーツを組み替えて  
自分だけのコースを作ってみよう!



**まっすぐコース**

- ×33   □×10   ○×2
- ×4   △×6   □×1
- ×1   〰×2   □×1
- △×1   □×1   □×1



**くみかえコース**

- ×33   ○×2   □×4   △×6
- ×10   □×1   □×1
- ×1   〰×2   □×1
- △×1   □×1   □×1



**おとしあなコース**

- ×33   □×1   □×4   △×6
- ×10
- ×1   □×1   △×1
- 〰×2   □×1   ○×2



**こうさコース**

- ×33   ○×2   □×4   △×6
- ×10   □×1   □×1
- ×1   〰×2   □×1
- △×1   □×1   □×1

**ローヤル株式会社**  
東京都台東区寿2-9-5 千111-0042  
<http://www.toyroyal.co.jp/>

製品には万全を期していますが、万一不都合な点や  
お気付きのことがありましたら下記までご連絡ください。  
フリーダイヤル ☎0120-101982  
受付時間：月～金曜日(祝日・祭日を除く)  
AM10:00~12:00 PM1:00~5:00