

お部屋の場所に合わせてへんしん!  
**3WAYすべり台**

No.3804

取扱い説明書

★対象年齢:2才~5才まで  
★体重制限:25kg未満

★〈取扱い説明書〉は大切に保管してください。

「取扱い説明書」をよくお読みになり、正しくご使用いただくと同時に、  
お子様を遊ばせる際は常に近くで見守ってあげてください。

**TYPE 1**

**TYPE 2**

**TYPE 3**

ご使用前に必ず裏面の注意文をよくお読み下さい。

★はじめに、付属の「取扱い説明書」をよくお読みください。

組み立てサイズ

TYPE 1

幅 130cm × 奥行き 60cm × 高さ 60cm

TYPE 2・3


幅 105cm × 奥行き 75cm × 高さ 60cm

収納時  
(※最小)

幅 35 cm × 奥行き 45cm × 高さ 65cm


**セット内容**

※組み立てる前に部品をご確認ください。




すべり台


安全ロックパーツ(2枚) ステップカバー




ステップ (2個)



階段



パネル



本体

## 各部の名前

### TYPE 1




### TYPE 2




## すべり台の組立、収納方法

### 組立時


- ① すべり台を梱包から出し、広げます。



- ③ すべり台を裏返して、下図に示す2箇所に「安全ロックパーツ」を取り付けます。  
図Aのように取り付け方向が正しいことを確認し、ネジ(各2箇所)を+ドライバーで  
しっかりと締め付け、固定してください。




- ② 両手を使って平らになるようにします。




\*安全ロックパーツは必ず固定して下さい。

### 収納時

- ① すべり台を裏返して、組立時と逆の手順で  
「安全ロックパーツ」を取り外してください。




- ② 下図のように両手を使い、すべり台を折りたたみます。



ボイント  
組立時同様、安全上のロック機構がありますので、硬く感じます。少し強めに折り曲げるよう押して下さい。


●各部分がしっかりと取り付けられているか、十分に確認してからご使用ください。

## スタンドの取り付け・取り外し方法




**取り付け** 「スタンドキャップ」を引き上げて、「スタンド」を縦パイプにはめ込んだ後、下にスライドさせて「本体」底部の2本のパイプにカチッと音がするまでしっかりとはめ込みます。その後「スタンドキャップ」を下へスライドさせて「スタンド」を固定します。

**取り外し** ★「スタンド」は安全上、特に強く固定されています。下図を参考に取り外してください。




「スタンドキャップ」を引き上げて、「本体」底部のパイプにはまっている「スタンド」のロックを開くようにして、矢印の方向に引き上げてください。



## ステップカバーの取り付け方法

「ステップカバー」を「階段」の図の位置に差し込みます。



「階段」に印刷されている斜線部がかくれるまで、しっかりと差し込んでください。

## ★1 TYPE1の組み立て方(すべり台と階段をまっすぐにつけた状態)

★①～④までの図を参考に組み立ててください。



「階段」を図の位置のパイプにパチンと音がするまでしっかりとはめ込む。  
※「階段」に「ステップカバー」を取り付けないでください。「パネル」が取り付けられなくなります。



図の位置(階段の向かい側)に「スタンド」(2箇所)を取り付ける。  
※本頁上部の【スタンドの取り付け方法】を参照。



「すべり台」を組み立てる。  
※左頁の【すべり台の組立方法】を参照。  
「すべり台」を図の位置にパチンと音がするまではめ込む。「パネル」を図の向きで上面にはめ込み、完成。




## ★2 TYPE 2・3の組み立て方(すべり台と階段を「L字」につけた状態)


★①～④までの図を参考に組み立ててください。




「階段」に「ステップカバー」を取り付ける。  
※本頁上部の【ステップカバーの取り付け方法】を参照。  
「階段」を図の位置にパチンと音がするまでしっかりとはめ込む。



図の位置(階段の向かい側)に「スタンド」(2箇所)を取り付ける。  
※本頁上部の【スタンドの取り付け方法】を参照。



「すべり台」を組み立てる。  
※左頁の【すべり台の組立方法】を参照。  
「すべり台」を図の位置にパチンと音がするまではめ込む。「パネル」を図の向きで上面にはめ込み、完成。




TYPE2

TYPE3  
TYPE2と逆方向にすべり台とパネルを取り付けます。

## 3 収納する時のご注意

折りたたむ時は右図を参考に組み立てた時と逆の手順で行ってください。

また、「安全ロックパーツ」と「ステップカバー」は失くさないように大切に保管してください。




注意  
TYPE2・3をご使用の際は必ず、「ステップカバー」を「階段」に取り付けてご使用ください。

●各部分がしっかりと取り付けられているか、十分に確認してからご使用ください。

## ▲ 注意

### ステップカバー取り付けについて



\* TYPE2・3の状態で遊ぶ際は、上の図を参考に、必ず「ステップカバー」を「階段」に取り付けてご使用ください。



すべり台を折り曲げて  
トンネルとして使用し  
たり、上に乗ったりす  
る遊び。




## 遊ぶ前に必ずお読み下さい

### ◎特に危険な使用例

以下に示すようなご使用方法は大変危険ですので絶対におやめください。




この部分のパイプに  
直接乗る遊び。  
※破損の原因に  
なります。



すべり台の手すり部に  
足をかけて立つ遊び。




すべり台を取扱い説明  
書に記載された場所以  
外に取り付ける遊び。



すべり台単体と家庭用  
椅子や机などを組み  
合わせた遊び。



すべり台単体を壁に  
たてかけた遊び。



## ！注意(ちゅうい)

保護者の方へ 必ずお読みください。



おどなといっしょ

- 事故防止の為、常に保護者の近くで遊ばせましょう。
- 安全のため、破損したり、変形した場合は使用を中止してください。
- 包装に使用しているビニール袋で顔を覆ったりしますと、窒息する恐れがありますので商品開封後は、必ず破棄してください。
- 本品は屋内専用ですので、屋外では遊ばないでください。
- 不安定な場所、落下的恐れのある場所では使用しないでください。
- 必ず平らな場所を選んで使用してください。
- 組み立ては保護者の方が行ってください。
- ご使用前には各部分がしっかりと取り付けられているか十分に確認してください。
- 周囲の安全を確認してから遊ばせてください。
- 対象年齢、体重制限をお守りください。
- 同時に同じ場所（すべり台、階段、パイプ）などに二人以上で乗らないでください。
- 指を挟んだり思わず事故の原因になりますので、不完全な組み立て状態では使用しないでください。
- 本品から飛び降りたり、本体の手すりの上に立ったりしないでください。
- 乱暴な遊びはしないでください。
- 危険ですので「取扱い説明書」に記載している以外の組み立てパターンでは使用しないでください。
- 本体の骨格は組み立て済みですが、長期の使用で部分的にジョイント部が外れたり、劣化破損を起こす場合がありますので、使用前には必ず安全点検を行ってください。
- 遊具以外の目的では使用しないでください。
- すべり台はすべり台以外の用途で使わないでください。
- 転倒防止のため必ず「スタンド」を使用してください。
- 遊ぶ時は必ず素足で遊ばせてください。
- はじめに「取扱い説明書」をよくお読みください。
- つかまり立ちの頃は特に注意して側で支えてあげてください。

使用上の注意 ●熱湯消毒には耐えません。水又はぬるま湯をつけた布等でお拭きください。●ステップカバーを使用しない場合は、お子様の手の届かないところに保管してください。

## ローヤル株式会社

本社 東京都台東区寿2-9-5 〒111-0042 ホームページ <http://www.toyroyal.co.jp/>

製品には万全を期していますが、万一不都合な点や  
お気付きのことがありましたら下記までご連絡ください。

フリーダイヤル ☎ 0120-101982

受付時間：月～金曜日（祝日・祭日を除く）AM10:00～12:00 PM1:00～5:00



※製品のデザイン、仕様は改善等のため、予告なく変更する場合があります。（No.3804）

Feb.2021

# ⚠ 注意

※「ステップカバー」はなくさないように  
大切に保管しておいてください。

※TYPE 2・3でご使用の場合は、必ず、「階段」に  
同梱の「ステップカバー」を取り付けてご使用ください。



「ステップカバー」を「階段」の  
図の位置に差し込みます。



※「階段」に印刷されている  
斜線部がかくれるまで  
しっかりと差し込んでください。

