



へんしんメリーGYM 7ステップ 取扱い説明書

「へんしんメリーGYM 7ステップ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
本取扱い説明書をよくお読みの上、正しくご使用下さい。



セット内容

★組み立てる前に部品をご確認ください。



★印の部品は「1.ベッドメリー」「2.フロアーメリー」以外には使用しません。お子様の手の届かない所に大切に保管してください。

簡単へんしん! 7つのステップで長く遊べる!

step2
フロアーメリー

ねんねの頃から
0ヶ月~



step1

ベッドメリー

ねんねの頃から
0ヶ月~



step3
だんだんナイトライト

たっちの頃から
8ヶ月~

step4
ねんねのジム

ねんねの頃から
2ヶ月~

空回り機構

メリーの回転部は安全に配慮した空回り機構!

ナイトライト

赤ちゃん想いのだんだんトーンのライト

癒しのメロディ

やすらぎ・癒しのメロディ
6曲メドレー・6曲選曲!

静音設計

静音モーターで
赤ちゃんすやすや!

step5
おすわりのジム

おすわりの頃から
6ヶ月~




step6
たっちのジム

メロディボックス
として長~く使える!

あんよの頃から
1歳~

飾りはずして
楽しめる!



15分タイマー付で、消し忘れても安心! ★タイマー付なので乾電池の寿命が伸び、経済的にご使用頂けます。

•メロディと回転: ON/OFFボリュームスイッチを「ON」にしてメリーをスタート後、約15分で自動的に停止します。
(15分以上の連続使用はできません。)


※再度ご使用の際は、スイッチを一度「OFF」にしてから「ON」にして下さい。

•ナイトライト: ライトスイッチを「ON」にしてナイトライト点灯後、約15分で自動的に停止します。
(15分以上の連続使用はできません。)



はじめに


※②～③は、「1.ベッドメリー」「2.フロアーメリー」を使用するときのみに必要な行程です。



電池ケースの蓋を(+)ドライバーで外し、電池を $\oplus\ominus$ を間違えないようにセットします。



パッケージの写真の色を参考に、支柱の先端にあるツメに、羽根を1枚ずつ、「パチン」と音がするまで差し込んで組み立てます。計4箇所です。



パッケージの写真を参考に下飾り(花)とミラーの取り付け位置をご確認いただき、上図を参考にそれぞれの紐の結び目をロック穴にひっかけ、結び目が抜けないようにしてください。計5箇所です。



羽根に付いている紐の結び目を、ぬいぐるみ裏側のループに1つずつひっかけます。計3箇所です。
※③④共に付属のぬいぐるみ、飾り以外のものを取り付けないでください。故障の原因となります。


安全のため、はめ込みが固めになっています。
取り外しの際は十分にご注意してください。

1.ベッドメリー の組み立て方




ベッドサークルにメロディユニットを取り付けて、ベルトでしっかりと固定します。

※下記の取り付け条件をご参考ください。



メロディユニットの上部のカバーをスライドさせて開け、メロディユニットに支柱を差し込みます。(完成)

※支柱と穴のスリット位置を合わせてください。
他の位置で無理に差し込まないでください。



ペン先等で、丸い部分(ロック部)を押しながらゆっくり外してください。計4箇所です。

※詳しくは別紙(PDF書類末頁)の
「取り付け可能なベッドサークルの
断面形状」をご参考ください。

取り付け条件

ベッドサークル取り付け部の断面形状が四角形で、二辺を合わせた合計が約70mmのところへ取り付けてください。

ON/OFF

ライトスイッチ

だんだんライトが点灯します。約15分タイマー付きです。

選曲スイッチ

癒しのメロディ6曲を選曲できます。

だんだんライト

だんだんトーンのナイトライトです。

★メロディユニットの使い方



スピーカー

ON/OFF

ボリュームスイッチ

スイッチを右に回すとメリーが回り、曲が流れます。ボリュームスイッチも兼ねていますので、お好みの音量に調節してください。
約15分のタイマー付きです。


曲名(6曲メドレー・6曲選曲)

1. ブラームスの子守歌 ピアノ・トイピアノ・玩具・鉄琴
2. モーツアルトの子守歌 ピアノ・ベル
3. 眠りの精 ピアノ・鈴・チャイム
4. のばら ピアノ・水笛・鉄琴
5. 大きな古時計 柱時計・トイピアノ
6. シューベルトの子守歌 手作りオルゴール・玩具


(.....のあとは演奏に使用したもの)

●各部分がしっかりと取り付けられているか、十分に確認してからご使用ください。

2. フロアーメリー の組み立て方



右図矢印のスタンドのくぼみと、アームの突起を合わせ差し込みます。



※差し込み位置(矢印)をご確認ください。



※ネジは「カチッ」と音がし、空回りするようになるまで回してください。




アームの裏側にあるくぼみにメロディユニットを差し込み、そこを支点とし、右図のように装着します。





※上図を参考に、差し込み位置をご確認ください。



メロディユニットとアームをベルトでしっかりと固定します。



メロディユニットの上部のカバーをスライドさせて開け、メロディユニットに支柱を差し込みます。
※支柱と穴のスリット位置を合わせてください。
他の位置で無理に差し込まないでください。



3. だんだんナイトライト



夜中のぐずりや寝かしつけ、オムツ替えなどにも便利。
だんだんトーンのライトで赤ちゃんを優しく包みます。

★タイマー付なので乾電池の寿命が伸び、経済的にご使用頂けます。

●ナイトライト：ライトスイッチを「ON」にしてナイトライト点灯後、約15分で自動的に停止します。(15分以上の連続使用はできません。)

4. ねんねのジム


※支柱と羽根は、「1.ベッドメリー」「2.フロアーメリー」以外には使用しません。お子様の手の届かない所に大切に保管してください。



メロディユニットから支柱をゆっくり取り外します。



羽根に付いている下飾り(花・ミラー・ぬいぐるみ)を全て羽根から外します。



ベルトを外し、取り付けた時と逆の手順で、メロディユニットを取り外します。

6. たっちのジム の組み立て方 (フロアーメリーから作る場合)



5. おすわりのジム

※上部のカバーに指などをさないようにご注意ください。

6. たっちのジム

6. たっちのジム の組み立て方 (フロアーメリーから作る場合)




※無理に引き抜くと破損する恐れがありますのでご注意ください。

ジム③のつづき




一度ネジをゆるめ、アームを180度回転させて、右図矢印のスタンドのくぼみと、アームの突起を合わせます。



※差し込み位置(矢印)をご確認ください。




ネジを右に回わしアームとスタンドを固定します。反対側も同様にして、しっかりと固定してください。



アームの裏側にあるくぼみにメロディユニットを差し込み、そこを支点として、しっかりと固定してください。上図のように装着します。



メロディユニットとアームをベルトでしっかりと固定します。



各下飾りの取り付け位置は、ジム完成イメージ(本書中面に記載)と上図の「取り付け箇所」を参考に、下飾りを取り付けてください。紐の結び目をロック穴にひっかけ、結び目が抜けないようにしてください。
※付属の下飾り以外のものを取り付けないでください。故障の原因となります。


取り付け箇所(計9カ所)



アーム(裏面)



メロディユニット(裏面)



スタンド(裏面)×2


●各部分がしっかりと取り付けられているか、十分に確認してからご使用ください。

7. 癒しのオルゴール

メリーを卒業しても、いつまでも癒しのメロディボックスとして使用できます。

★タイマー付なので乾電池の寿命が延び、経済的にご使用頂けます。

- メロディ：ON/OFFボリュームスイッチを「ON」にしてメリーをスタート後、約15分で自動的に停止します。(15分以上の連続使用はできません。)



●ラトル遊び●

ぬいぐるみの飾りは取りはずして、ラトルとして遊べます。
手洗いOKだから、安心・清潔です。

ふわふわ



すず



ふわふわ



ふわふわ
やさしい手触り。

リンリン
やさしい鈴の音色。

布製で
手洗い
OK!

ふわふわ
やさしい手触り。

遊ぶ前に必ずお読み下さい

★〈取扱い説明書〉は大切に保管してください。



！注意（ちゅうい）

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 保護者の目のとどくところでご使用ください。
- 用途以外の使用は絶対にしないでください。
- 安全のため、破損したり、変形したおもちゃは使用しないでください。
- 包装に使用しているビニール袋を頭から被つたり、顔を覆つたりしますと、窒息する恐れがありますので商品開封後は、必ず破棄してください。
- 本体に乗つたり、足をかけたりして遊ぶのはおさけください。
- 本体や下飾りなどを無理に押したり、引っ張つたりしないでください。
- ご使用の前に必ずパッケージ及び取扱い説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
- 本製品は屋内専用です。屋外でのご使用はおやめください。
- 〈ベッドメリー・フロアーメリー・だんだんナイトライト〉
- スタンドとアームの取り付け位置を本書中面の「メリー」の組み立て方に記載している通りの位置に合わせてください。
- ベッド、スタンドに取り付ける場合、ベルトでしっかりと固定してください。
- ベッド、スタンドへの脱着は、お子様が寝ていないことを確認してから行ってください。

- 赤ちゃんの顔の近くで使用することは絶対におさけください。
- ベッド、スタンド以外には取り付けないでください。
- 不安定な取り付けになる場合は、使用しないでください。
- 本体によりかかったり、つかまらないでください。思わぬ事故の危険性があります。
- 大きくなられたお子様が引っ張つたりしますと、下飾りや本体が落下する恐れがありますのでご注意ください。
- 赤ちゃんが手や足でメリー部分に触られるようになったら、思わぬ時に外れ危険ですので、メリーの使用を中止し、必ず取り外してください。
- メリー部分はお子様の手の届かないようにしてください。
- 〈ねんねのジム・おすわりのジム・たっちのジム〉
- 支柱と羽根は使用しません。お子様の手の届かない所に大切に保管してください。
- スタンドとアームの取り付け位置を本書中面の「ジム」の組み立て方に記載している通りの位置に合わせてください。
- 不安定な場所、落下的恐れのある場所では使用しないでください。
- 本体や下飾りを無理に押したり、引っ張つたりしないでください。


<使用上の注意>

- 組み立ては保護者が方で行ってください。
- 本製品には精密部品が内蔵されておりますので、分解したり、改造したりしないでください。
- 精密な電子部品で作られていますので強いショックを与えたり、極端な温度条件となる場所、湿気やホコリの多いところでの使用や保管はおさけください。
- 熱湯消毒には耐えません。水又はぬるま湯をつけた布等でお拭きください。水洗いは絶対にしないでください。故障の原因になります。
- 各部分がしっかりと取り付けられているか十分に確認してからご使用ください。
- 〈ぬいぐるみを洗濯する際の注意〉
- 洗濯機はさけて手洗いでのみ洗いをし、よくすすいでください。
- 手絞りののち形をととのえてから陰干しをし、完全に乾いてからご使用ください。

★本製品はアルカリ乾電池のご使用をおすすめします。

- 〈乾電池を誤使用すると、破裂・液漏れの恐れがあります。下記にて注意ください。〉
- 乾電池の交換は保護者の方が方で行ってください。
 - 充電式(ニカド等)電池は、絶対に使用しないでください。
 - $\oplus\ominus$ (プラスマイナス)を正しくセットしてください。
 - ショートさせたり充電、加熱、火のなかに入れたりしないでください。
 - 一度お使いになった乾電池と新しい乾電池を混ぜて使われるることはおさけください。寿命が短くなり不経済なばかりでなく、古い方の乾電池が液漏れしたり、破裂したりすることがありますので取り替える際は、一度に全数を取り替えましょう。
 - 乾電池が消耗してくると回転が止まり、メロディのみ流れる場合や、音量が小さくなったり、音程が合わなくなったり、ライトが点灯しなくなる場合がありますので、

- 新しい乾電池とお取り替えください。
- 長時間で使用にならない場合は、乾電池を取り外してください。
 - 図を参考に電池ケース蓋の止めネジを(+)ドライバーで外し単三乾電池3本を図のように $\oplus\ominus$ を間違えないようセットしてください。
 - 取り外したときと逆の手順で止めネジを締めつけてください。
 - 安全上、電池ケース蓋はビス止めとなっております。



！注意


乾電池のバッテリーが不足している場合や、一部の乾電池だけが不足している場合でも電子ユニットが誤作動を起こし、異音が出たり、音が途切れたり、ライトが点灯しなくなるなどの症状が出る場合があります。その際は新しい単三乾電池3本を同時に交換してください。

ローヤル株式会社
東京都台東区東2-9-5 〒111-0042
<http://www.toyroyal.co.jp/>

製品には万全を期していますが、万一不都合な点や
お気付きのことがありましたら下記までご連絡ください。
フリーダイヤル 0120-101982
受付時間：月～金曜日（祝日・祭日を除く）
AM 10:00～12:00 PM 1:00～5:00

● 取り付け条件 ●



取り付け可能なベッドサークルの断面形状



(接するところが平面でない)



(接するところが平面)



高さ + 厚さ = 約 70mm