

● 組み立て方 ●

フロアで使用する場合



フロアスタンドで使用する場合は、写真を参考に、フロアスタンドの中央にあるくぼみにメロディユニット下部の突起部分を合わせて、しっかりと固定します。

フロアスタンドの取り外し方



製品を裏返し、写真を参考に、アームと左右いずれかのスタンドを持ち、スタンドを軽く引き上げながらロック部ツメを→の方向に外側へ広げてください。



ツメを広げていくと、ロックが外れますので、そのままスタンドを引き上げます。
※安全のため、はめ込みが固めになっています。
取り外しの際は十分にご注意ください。

ベッドサークルで使用する場合



ベビーベッドで使用する場合は、ベッドサークルに本体を取り付けて、写真を参考にベルトでしっかりと固定します。
※左記の取り付け条件をご確認ください。

●各部分がしっかりと取り付けられているか、十分に確認してからご使用ください。



1 電池ケースの蓋を(+)
ドライバーで外し、電池を⊕⊖を間違えないようにセットします。




2 写真を参考に、アームの先端にあるツメに羽根を1枚ずつ「パチン」と音がするまで差し込んで組み立てます。計4箇所です。



3 羽根に付いている紐の結び目を、写真を参考にし
てぬいぐるみ裏側のループに1つずつひっかけます。計3箇所です。
※ぬいぐるみを取り付ける際、紐がループに通りにくい場合は、結び目を1度ほどい
てから、ループに通して再度結び目
を作って取り付けてください。
※付属のぬいぐるみ以外のもの
を取り付けないでください。故障
の原因となります。
※重さにばらつきが生じると、
回転が不規則になるため、パケ
ージの写真を参考に、ぬいぐる
みは羽根の外側の紐に全て取り
付けてください。星・ハートの飾
りは取り外して付け直す場合、
羽根の内側に全て取り付けてく
ださい。


羽根の取り外し方



ペン先等で、丸い部分(ロック部)を押しなが
らゆっくり外してください。計4箇所です。
※安全のため、はめ込みが固めになっています。
取り外しの際は十分にご注意ください。

● 取り付け条件 ●


取り付け可能なベッドサークルの断面形状



(接するところが平面でない)



(接するところが平面)



高さ + 厚さ = 約 70mm