

● 組み立て方 ●


フロアで使用する場合



フロアスタンドで使用する場合は、写真を参考に、フロアスタンドの中央にあるくぼみにメロディユニット下部の突起部分を合わせて、しっかりと固定します。

フロアスタンドの取り外し方

安全のため、はめ込みが固めになっています。取り外しの際は十分にご注意してください。



製品全体を裏返し、左右いずれかのロック部を矢印の方向に、外側へ広げるようにしながらメロディユニットを下へ引きます。

ベッドサークルで使用する場合



ベビーベッドで使用する場合は、ベッドサークルに本体を取り付けて、写真を参考にベルトでしっかりと固定します。

※ 次頁の取り付け条件をご参考ください。

●各部分がしっかりと取り付けられているか、十分に確認してからご使用ください。

1



電池ケースの蓋を(+)ドライバーで外し、電池を⊕⊖を間違えないようにセットします。


2



写真を参考に、アームの先端にあるツメに、羽根を1枚ずつ、「パチン」と音がするまで差し込んで組み立てます。計4箇所です。

羽根の取り外し方

安全のため、はめ込みが固めになっています。取り外しの際は十分にご注意してください。



ペン先等で、丸い部分(ロック部)を押しながらゆっくり外してください。計4箇所です。


3




羽根に付いているひもの結び目を、写真を参考にし、ぬいぐるみ裏側のループに1つずつひっかけます。計4箇所です。
※ 付属のぬいぐるみ以外のものを取り付けないでください。故障の原因となります。

● 取り付け条件 ●


取り付け可能なベッドサークルの断面形状



(接するところが平面でない)



(接するところが平面)



高さ + 厚さ = 約 70mm